

# 一、过滤器更换列表

| 一、房间高效过滤器清单 |           |       |                   |    |    |        |        |
|-------------|-----------|-------|-------------------|----|----|--------|--------|
| 序号          | 房间名称      | 设备名称  | 规格                | 单位 | 数量 | 每年更换次数 | 备注     |
| 一           | 一层静配中心    |       |                   |    |    |        |        |
| 1           | 审方区       | 高效过滤器 | H13/484×484×96mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 2           | 办公室       | 高效过滤器 | H13/320×320×69mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 3           | 排药复核区     | 高效过滤器 | H13/484×484×96mm  | 块  | 7  | 1      | 1年更换1次 |
| 4           | 成品复核间     | 高效过滤器 | H13/484×484×96mm  | 块  | 4  | 1      | 1年更换1次 |
| 5           | 普通药物调配间   | 高效过滤器 | H13/320×320×96mm  | 块  | 2  | 1      | 1年更换1次 |
| 6           | 二级库       | 高效过滤器 | H13/484×484×96mm  | 块  | 3  | 1      | 1年更换1次 |
| 7           | 医疗废物间     | 高效过滤器 | H13/484×484×96mm  | 块  | 3  | 1      | 1年更换1次 |
| 8           | 洁具间       | 高效过滤器 | H13/320×320×96mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 9           | 清洗间       | 高效过滤器 | H13/320×320×96mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 10          | 一更        | 高效过滤器 | H13/320×320×96mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 11          | 二更        | 高效过滤器 | H13/320×320×96mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 12          | 抗生素配置间    | 高效过滤器 | H13/484×484×96mm  | 块  | 3  | 1      | 1年更换1次 |
| 二           | 一层供应室     |       |                   |    |    |        |        |
| 1           | 缓冲间       | 高效过滤器 | H13/320×320×69mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 2           | 去污区       | 高效过滤器 | H13/320×320×69mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 3           | 无菌打包间     | 高效过滤器 | H13/484×484×69mm  | 块  | 8  | 1      | 1年更换1次 |
| 4           | 敷料打包间     | 高效过滤器 | H13/630×630×69mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 5           | 低温灭菌间     | 高效过滤器 | H13/630×630×69mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 6           | 无菌物品存放间   | 高效过滤器 | H13/484×484×69mm  | 块  | 8  | 1      | 1年更换1次 |
| 7           | 手术物品暂存间   | 高效过滤器 | H13/484×484×69mm  | 块  | 2  | 1      | 1年更换1次 |
| 8           | 缓冲间       | 高效过滤器 | H13/320×320×69mm  | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 三           | 二层 ICU 病房 |       |                   |    |    |        |        |
| 1           | ICU 大厅    | 高效过滤器 | H14/1140×530×69mm | 块  | 24 | 1      | 1年更换1次 |
| 2           | 走廊        | 高效过滤器 | H13/300×300×150mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 4           | 开水间       | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 5           | 治疗室 1     | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 6           | 治疗室 2     | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 7           | 单间(4 床 )  | 高效过滤器 | H14/1140×515×69mm | 块  | 4  | 1      | 1年更换1次 |
| 8           | 18 床      | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 9           | 谈话间过道     | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 10          | 谈话间过道     | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次 |
| 11          | 病人通道      | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块  | 2  | 1      | 1年更换1次 |
| 12          | 仪器设备间     | 高效过滤器 | H13/484×484×160mm | 块  | 2  | 1      | 1年更换1次 |
| 13          | 无菌间       | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块  | 2  | 1      | 1年更换1次 |

|          |                  |       |                   |   |   |   |           |
|----------|------------------|-------|-------------------|---|---|---|-----------|
| <b>四</b> | <b>五层 ICU 病房</b> |       |                   |   |   |   |           |
| 1        | 大厅               | 高效过滤器 | H14/1140×530×69mm | 块 | 8 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 2        | 配置室              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 3        | 治疗室              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 4        | 被服间              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 5        | 病人通道             | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 6        | 无菌间              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| <b>五</b> | <b>二层手术室 A 区</b> |       |                   |   |   |   |           |
| 1        | 4#手术室            | 高效过滤器 | H14/955×610×69mm  | 块 | 8 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|          |                  |       | H14/1060×440×69mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 2        | 5#手术室            | 高效过滤器 | H14/855×575×69mm  | 块 | 8 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|          |                  |       | H14/955×440×69mm  | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 3        | 3#手术室            | 高效过滤器 | H14/855×575×69mm  | 块 | 8 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|          |                  |       | H14/955×440×69mm  | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 4        | 2#手术室            | 高效过滤器 | H14/955×515×69mm  | 块 | 6 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|          |                  |       | H14/484×484×69mm  | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 5        | 1#手术室            | 高效过滤器 | H14/955×515×69mm  | 块 | 6 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|          |                  |       | H14/484×484×69mm  | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 6        | 洁净走廊             | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 4 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 7        | 麻醉物品间            | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 8        | 脱包室              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 9        | 物品间              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 10       | 无菌室              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 11       | 无菌室              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 12       | 仪器室              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 13       | 家属谈话室            | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 14       | 洁净走廊             | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 4 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| <b>六</b> | <b>二层手术室 B 区</b> |       |                   |   |   |   |           |
| 15       | 6#手术室            | 高效过滤器 | H13/610×305×292mm | 块 | 4 | / | 1 年更换 1 次 |
| 16       | 7#手术室            | 高效过滤器 | H13/610×305×292mm | 块 | 4 | / | 1 年更换 1 次 |
| 17       | 8#手术室            | 高效过滤器 | H13/610×305×292mm | 块 | 4 | / | 1 年更换 1 次 |
| 18       | 9#手术室            | 高效过滤器 | H13/610×305×292mm | 块 | 4 | / | 1 年更换 1 次 |
| 19       | 10#手术室           | 高效过滤器 | H13/610×305×292mm | 块 | 4 | / | 1 年更换 1 次 |
| 20       | 11#手术室           | 高效过滤器 | H13/610×305×292mm | 块 | 4 | / | 1 年更换 1 次 |
| 21       | 洁净走廊             | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 4 | / | 1 年更换 1 次 |
| 22       | 清洗室              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | / | 1 年更换 1 次 |
| 23       | 消毒室              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 1 | / | 1 年更换 1 次 |
| 24       | 复苏室              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 2 | / | 1 年更换 1 次 |
| <b>七</b> | <b>二层手术室 C 区</b> |       |                   |   |   |   |           |
| 25       | 半限制区             | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 26       | 护士站              | 高效过滤器 | H13/484×484×150mm | 块 | 3 | 1 | 1 年更换 1 次 |

|                    |                |           |                          |    |    |            |            |
|--------------------|----------------|-----------|--------------------------|----|----|------------|------------|
| 27                 | 器械室            | 高效过滤器     | H13/484×484×150mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 28                 | 前室             | 高效过滤器     | H13/484×484×150mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 29                 | 12#( 正负压 ) 手术室 | 高效过滤器     | H13/610×305×292mm        | 块  | 4  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 30                 | 后室             | 高效过滤器     | H13/484×484×150mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 31                 | 13#手术室         | 高效过滤器     | H13/610×305×292mm        | 块  | 4  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 32                 | 14#手术室         | 高效过滤器     | H13/610×305×292mm        | 块  | 4  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 33                 | 15#手术室         | 高效过滤器     | H13/610×305×292mm        | 块  | 4  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 34                 | 16#手术室         | 高效过滤器     | H13/610×305×292mm        | 块  | 4  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 35                 | 洁净走廊           | 高效过滤器     | H13/484×484×150mm        | 块  | 4  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 36                 | 储物间            | 高效过滤器     | H13/484×484×150mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 37                 | 无菌室 ( 2 间 )    | 高效过滤器     | H13/484×484×150mm        | 块  | 2  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 八                  | NICU 病房        |           |                          |    |    |            |            |
| 1                  | 母乳接等室          | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 2                  | 奶库             | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 3                  | 洗奶具间           | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 4                  | 缓冲间            | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 5                  | 男更衣            | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 6                  | 女更衣            | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 7                  | 配奶室            | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 8                  | 大厅             | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 22 | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 9                  | 仪器室            | 高效过滤器     | H13/484×484×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 10                 | 配药间            | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 11                 | 放置间            | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 12                 | 缓冲间            | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 13                 | 呼吸道感染区         | 高效过滤器     | H13/484×484×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 14                 | 隔离室            | 高效过滤器     | H13/320×320×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 15                 |                | 高效过滤器     | H13/484×484×220mm        | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 二、机组粗效、中效、亚高效过滤器清单 |                |           |                          |    |    |            |            |
| 序号                 | 房间编号           | 名 称       | 规 格                      | 单位 | 数量 | 每年更换<br>次数 | 备注         |
| 一                  | 静配中心           |           |                          |    |    |            |            |
| 1                  | AHU-101        | 新风进口初效过滤网 | G3/600×500×20mm          | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
|                    |                | 板式初效过滤器   | G4/289×594×95mm          | 块  | 4  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|                    |                | 板式初效过滤器   | G4/594×594×95mm          | 块  | 4  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|                    |                | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×534mm         | 块  | 4  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|                    |                | 袋式中效过滤器   | F8/592×592×534mm         | 块  | 4  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|                    |                | 亚高效过滤器    | MZ/H10/287×592×<br>292mm | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
|                    |                | 亚高效过滤器    | MZ/H10/592×592×<br>292mm | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |

|    |            |           |                  |   |    |   |            |
|----|------------|-----------|------------------|---|----|---|------------|
| 2  | AHU-102    | 新风进口初效过滤网 | G3/600×500×20mm  | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次  |
|    |            | 板式初效过滤器   | G4/289×594×95mm  | 块 | 4  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 板式初效过滤器   | G4/594×594×95mm  | 块 | 4  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×534mm | 块 | 4  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 袋式中效过滤器   | F8/592×592×534mm | 块 | 4  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 3  | AHU-103    | 新风进口初效过滤网 | G3/600×500×20mm  | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次  |
|    |            | 板式初效过滤器   | G4/594×490×95mm  | 块 | 16 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 袋式中效过滤器   | F8/592×490×534mm | 块 | 16 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 二  | 供应室        |           |                  |   |    |   |            |
| 1  | AHU-1-2400 | 初效过滤网     | G3/800×500×20mm  | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次  |
|    |            | 板式初效过滤器   | G4/287×592×46mm  | 块 | 20 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 板式初效过滤器   | G4/595×595×46mm  | 块 | 24 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 20 | 3 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 袋式中效过滤器   | F8/592×592×381mm | 块 | 24 | 3 | 3 个月更换 1 次 |
| 三  | 手术室        |           |                  |   |    |   |            |
| 1  | AHU-01     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 2  | AHU-02     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 16 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 3  | AHU-03     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            |           | F8/592×592×381mm | 块 | 8  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 4  | AHU-04     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            |           | F8/592×592×381mm | 块 | 8  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 5  | AHU-05     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 16 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 6  | AHU-06     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 7  | AHU-07     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 8  | AHU-08     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 9  | AHU-09     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 10 | AHU-10     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 11 | AHU-11     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 12 | AHU-12     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 13 | AHU-13     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 14 | AHU-14     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 15 | AHU-15     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 16 | AHU-16     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 12 | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 17 | AHU-17     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 8  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            |           | F8/592×592×381mm | 块 | 8  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 18 | AHU-18     | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 8  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            |           | F8/592×592×381mm | 块 | 8  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
| 19 | PAU-01     | 板式初效过滤器   | G4/595×595×46mm  | 块 | 8  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 板式初效过滤器   | G4/595×495×46mm  | 块 | 4  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 袋式中效过滤器   | F8/287×592×381mm | 块 | 4  | 4 | 3 个月更换 1 次 |
|    |            | 亚高效过滤器    | MZ/H10/287×592×  | 块 | 2  | 1 | 1 年更换 1 次  |

|             |           |         |                          |    |    |            |            |
|-------------|-----------|---------|--------------------------|----|----|------------|------------|
|             |           |         | 292mm                    |    |    |            |            |
|             |           | 亚高效过滤器  | MZ/H10/490×592×<br>292mm | 块  | 2  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 20          | PAU-02    | 板式初效过滤器 | G4/595×495×46mm          | 块  | 8  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 板式初效过滤器 | G4/595×290×46mm          | 块  | 4  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 袋式中效过滤器 | F8/287×592×381mm         | 块  | 16 | 3          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 亚高效过滤器  | MZ/H10/287×592×<br>292mm | 块  | 4  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 21          | PAU-03    | 板式初效过滤器 | G4/595×290×46mm          | 块  | 8  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 板式初效过滤器 | G4/595×595×46mm          | 块  | 4  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 袋式中效过滤器 | F8/287×592×381mm         | 块  | 8  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           |         | F8/490×592×381mm         | 块  | 4  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 亚高效过滤器  | MZ/H10/287×592×<br>292mm | 块  | 2  | 1          | 1 年更换 1 次  |
|             |           |         | MZ/H10/490×592×<br>292mm | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 四           | 二层 ICU 病房 |         |                          |    |    |            |            |
| 1           | AHU-201   | 袋式中效过滤器 | F8/287×592×381mm         | 块  | 8  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           |         | F8/592×592×381mm         | 块  | 16 | 4          | 3 个月更换 1 次 |
| 2           | PAU-201   | 板式初效过滤器 | G4/595×495×46mm          | 块  | 8  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 板式初效过滤器 | F8/595×290×46mm          | 块  | 4  | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 袋式中效过滤器 | F8/287×592×381mm         | 块  | 16 | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 亚高效过滤器  | MZ/H10/287×592×<br>292mm | 块  | 4  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 五           | 五层 ICU 病房 |         |                          |    |    |            |            |
| 1           | AHU-301   | 板式初效过滤器 | G4/290×595×46mm          | 块  | 12 | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 袋式中效过滤器 | F8/287×592×381mm         | 块  | 12 | 4          | 3 个月更换 1 次 |
| 六           | NICU 病房   |         |                          |    |    |            |            |
| 1           | 1 号机组     | 板式初效过滤器 | G4/585×485×46mm          | 块  | 24 | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 袋式中效过滤器 | F8/490×590×380mm         | 块  | 24 | 4          | 3 个月更换 1 次 |
| 2           | 2 号机组     | 板式初效过滤器 | G4/585×485×46mm          | 块  | 24 | 4          | 3 个月更换 1 次 |
|             |           | 袋式中效过滤器 | F8/490×590×380mm         | 块  | 24 | 4          | 3 个月更换 1 次 |
| 三、房间回风过滤网清单 |           |         |                          |    |    |            |            |
| 序号          | 房间编号      | 名 称     | 规 格                      | 单位 | 数量 | 每年更换<br>次数 | 效率         |
| 一           | 一层静配中心    |         |                          |    |    |            |            |
| 1           | 审方区       | 回风尼龙滤网  | G3/360×310×10mm          | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 2           | 办公室       | 回风尼龙滤网  | G3/360×310×10mm          | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 3           | 排药复核区     | 回风尼龙滤网  | G3/760×310×10mm          | 块  | 4  | 1          | 1 年更换 1 次  |
|             |           | 排风尼龙滤网  | G3/360×360×10mm          | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |
| 4           | 成品复核间     | 回风尼龙滤网  | G3/760×310×10mm          | 块  | 1  | 1          | 1 年更换 1 次  |

|            |                  |        |                 |   |    |   |           |
|------------|------------------|--------|-----------------|---|----|---|-----------|
|            |                  | 排风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 5          | 换鞋间              | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
|            |                  | 排风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 6          | 普通药物调配间          | 回风尼龙滤网 | G3/360×310×10mm | 块 | 2  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 7          | 二级库              | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
|            |                  | 排风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 8          | 医疗废物间            | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 2  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 9          | 洁具间              | 排风尼龙滤网 | G3/260×260×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 10         | 清洗间              | 排风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 11         | 一更               | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 12         | 二更               | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 13         | 抗生素配置间           | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 2  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| <b>生活区</b> |                  |        |                 |   |    |   |           |
| 14         | 会议室              | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 15         | 男更衣              | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 16         | 女更衣              | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| <b>二</b>   | <b>一层供应室</b>     |        |                 |   |    |   |           |
| 1          | 缓冲间              | 回风尼龙滤网 | G3/287×592×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 2          | 去污区              | 回风尼龙滤网 | G3/287×592×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 3          | 无菌打包间            | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 6  | 1 | 1 年更换 1 次 |
|            |                  | 排风口    | G3/640×245×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 4          | 敷料打包间            | 回风尼龙滤网 | G3/450×450×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 5          | 低温灭菌间            | 回风尼龙滤网 | G3/430×430×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 6          | 无菌物品存放间          | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 6  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 7          | 无菌物品存放间          | 排风口    | G3/640×245×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 8          | 手术物品暂存间          | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 2  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 9          | 洗污区              | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 2  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 10         | 洗污区              | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 3  | 1 | 1 年更换 1 次 |
|            | 生活区              |        |                 |   |    |   |           |
| 11         | 会议室              | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 2  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 12         | 办公室              | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 13         | 休息室              | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 14         | 男更衣              | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 15         | 女更衣              | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| <b>三</b>   | <b>二层 ICU 病房</b> |        |                 |   |    |   |           |
| 1          | ICU 大厅           | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 10 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|            |                  |        | G3/450×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 2          | 走廊               | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 2  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 3          | 清洗间              | 回风尼龙滤网 | G3/540×140×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 4          | 治疗室 2            | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 5          | 治疗室 3            | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1 年更换 1 次 |

|    |           |        |                 |   |   |   |          |
|----|-----------|--------|-----------------|---|---|---|----------|
| 6  | 单间        | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 8 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 7  | 19 床      | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 8  | 谈话间过道     | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 9  | 谈话间过道     | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 10 | 病人通道      | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 11 | 仪器设备间     | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 12 | 无菌间       | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    | 生活区       |        |                 |   |   |   |          |
| 13 | 医生办公室     | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 14 | 男更衣       | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/250×250×10mm | 块 | 4 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 15 | 女更衣       | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/250×250×10mm | 块 | 5 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 16 | 配餐        | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 17 | 护士长办公室    | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 18 | 库房        | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 19 | 主任办公室     | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 20 | 女值班室      | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 2 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 21 | 男值班室      | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 22 | 过道        | 回风尼龙滤网 | G3/250×640×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 23 | 示教室       | 回风尼龙滤网 | G3/150×540×10mm | 块 | 2 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/250×250×10mm | 块 | 2 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 24 | 医生办公室     | 回风尼龙滤网 | G3/250×740×10mm | 块 | 2 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/250×250×10mm | 块 | 3 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 四  | 五层 ICU 病房 |        |                 |   |   |   |          |
| 1  | 大厅        | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 5 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×540×10mm | 块 | 7 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 2  | 配置室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 3  | 治疗室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 4  | 被服间       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 5  | 病人通道      | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 6  | 无菌间       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 7  | 值班更衣      | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 4 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 五  | 二层手术室 A 区 |        |                 |   |   |   |          |
| 1  | 1#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 4 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 2  | 2#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 4 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |
| 3  | 3#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 8 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1年更换 1 次 |

|    |           |        |                 |   |    |   |          |
|----|-----------|--------|-----------------|---|----|---|----------|
| 4  | 4#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 10 | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 5  | 5#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 六  | 二层手术室 B 区 |        |                 |   |    |   |          |
| 6  | 6#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 7  | 7#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 8  | 8#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 9  | 9#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 10 | 10#手术室    | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 11 | 11#手术室    | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 12 | 通道        | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 3  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 13 | 污物走廊      | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 6  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×740×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 14 | 清洗室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 15 | 消毒室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 16 | 12#手术室    | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×540×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 17 | 前室        | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 18 | 后室        | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 2  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 19 | 13#手术室    | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 20 | 14#手术室    | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 21 | 15#手术室    | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 22 | 16#手术室    | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 1 | 1年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 23 | 洁净走廊      | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 2  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 24 | 无菌室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 25 | 家属谈话室     | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 26 | 脱包室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 27 | 物品间       | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 28 | 走廊        | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |
| 29 | 仪器室       | 回风尼龙滤网 | G3/740×540×10mm | 块 | 1  | 1 | 1年更换 1 次 |

|    |           |        |                 |   |   |   |           |
|----|-----------|--------|-----------------|---|---|---|-----------|
| 30 | 污物处理室     | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 31 | 通道        | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 32 | 麻醉物品间     | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 33 | 走廊        | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 34 | 复苏室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 35 | 无菌室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 36 | 污物走廊      | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 4 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|    |           | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 37 | 物品存放室     | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 4 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 七  | 二层手术室 C 区 |        |                 |   |   |   |           |
| 38 | 无菌室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 39 | 器械室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 40 | 护士站       | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 41 | 半限制区      | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 42 | 隔离手术室通道   | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|    | 生活区       |        |                 |   |   |   |           |
| 43 | 值班室       | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 3 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 44 | 护士长办公室    | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 45 | 会议示教      | 回风尼龙滤网 | G3/240×640×10mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 46 | 休息室       | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 47 | 主任办公室     | 回风尼龙滤网 | G3/240×640×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 48 | 医生办公室     | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 49 | 女医生休息室    | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 50 | 男医生休息室    | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/240×240×10mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 51 | 护士办公室     | 回风尼龙滤网 | G3/140×640×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/240×240×10mm | 块 | 2 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 52 | 更衣室       | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 5 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/240×240×10mm | 块 | 5 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/240×240×12mm | 块 | 7 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 八  | NICU 病房   |        |                 |   |   |   |           |
| 1  | 奶库        | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 2  | 洗奶具间      | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 3  | 缓冲间       | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 4  | 男更衣       | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 5  | 女更衣       | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 6  | 配奶室       | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 7  | 大厅        | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 8 | 1 | 1 年更换 1 次 |
|    |           |        | G3/540×350×10mm | 块 | 5 | 1 | 1 年更换 1 次 |
| 8  | 仪器室       | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1 | 1 | 1 年更换 1 次 |

|                         |         |        |                 |    |    |        |         |
|-------------------------|---------|--------|-----------------|----|----|--------|---------|
| 9                       | 配药间     | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次  |
| 10                      | 放置间     | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次  |
| 11                      | 缓冲间     | 回风尼龙滤网 | G3/480×280×10mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次  |
| 12                      | 呼吸道感染区  | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次  |
| 13                      | 隔离室     | 回风尼龙滤网 | G3/400×250×10mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次  |
|                         |         | 回风尼龙滤网 | G3/400×250×10mm | 块  | 1  | 1      | 1年更换1次  |
| 四、内科大楼急诊手术室净化空调亚高效过滤器清单 |         |        |                 |    |    |        |         |
| 序号                      | 房间编号    | 名称     | 规格              | 单位 | 数量 | 每年更换次数 | 备注      |
| 1                       | 手术室     | 高效过滤器  | 320*320*90mm    | 块  | 10 | 1      | 1年更换1次  |
|                         |         | 亚高效过滤器 | 320*320*90mm    | 块  | 9  | 1      | 1年更换1次  |
|                         |         | W型过滤器  | 592*592*292mm   | 块  | 1  | 4      | 3个月更换1次 |
|                         |         | 袋式过滤器  | 592*592*10mm    | 块  | 1  | 4      | 3个月更换1次 |
|                         |         | 板式过滤器  | 592*592*10mm    | 块  | 1  | 4      | 3个月更换1次 |
| 五、房间回风滤网清洗清单            |         |        |                 |    |    |        |         |
| 序号                      | 房间编号    | 名 称    | 规 格             | 单位 | 数量 | 每年清洗次数 | 备注      |
| 一                       | 一层静配中心  |        |                 |    |    |        |         |
| 1                       | 审方区     | 回风尼龙滤网 | G3/360×310×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 2                       | 办公室     | 回风尼龙滤网 | G3/360×310×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 3                       | 排药复核区   | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块  | 4  | 52     | 1周清洗1次  |
|                         |         | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 4                       | 成品复核间   | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
|                         |         | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 5                       | 换鞋间     | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
|                         |         | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 6                       | 普通药物调配间 | 回风尼龙滤网 | G3/360×310×10mm | 块  | 2  | 52     | 1周清洗1次  |
| 7                       | 二级库     | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
|                         |         | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 8                       | 医疗废物间   | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块  | 2  | 52     | 1周清洗1次  |
| 9                       | 洁具间     | 回风尼龙滤网 | G3/260×260×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 10                      | 清洗间     | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 11                      | 一更      | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 12                      | 二更      | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 13                      | 抗生素配置间  | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块  | 2  | 52     | 1周清洗1次  |
|                         | 生活区     |        |                 |    |    |        |         |
| 14                      | 会议室     | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 15                      | 男更衣     | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 16                      | 女更衣     | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |
| 二                       | 一层供应室   |        |                 |    |    |        |         |
| 1                       | 缓冲间     | 回风尼龙滤网 | G3/287×592×10mm | 块  | 1  | 52     | 1周清洗1次  |

|             |         |        |                 |   |    |    |           |
|-------------|---------|--------|-----------------|---|----|----|-----------|
| 2           | 去污区     | 回风尼龙滤网 | G3/287×592×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 3           | 无菌打包间   | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 6  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|             |         | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 4           | 敷料打包间   | 回风尼龙滤网 | G3/450×450×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 5           | 低温灭菌间   | 回风尼龙滤网 | G3/430×430×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 6           | 无菌物品存放间 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 6  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 7           | 无菌物品存放间 | 排风口滤网  | G3/640×245×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 8           | 手术物品暂存间 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 2  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 9           | 洗污区     | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 2  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 10          | 洗污区     | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 3  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 生活区         |         |        |                 |   |    |    |           |
| 11          | 会议室     | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 2  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 12          | 办公室     | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 13          | 休息室     | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 14          | 男更衣     | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 15          | 女更衣     | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 三 二层 ICU 病房 |         |        |                 |   |    |    |           |
| 1           | ICU 大厅  | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 10 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|             |         |        | G3/450×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 2           | 走廊      | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 2  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 3           | 清洗间     | 回风尼龙滤网 | G3/540×140×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 4           | 治疗室 2   | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 5           | 治疗室 3   | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 6           | 单间      | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 8  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 7           | 19 床    | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 8           | 谈话间过道   | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 9           | 谈话间过道   | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 10          | 病人通道    | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 11          | 仪器设备间   | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 12          | 无菌间     | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 生活区         |         |        |                 |   |    |    |           |
| 13          | 医生办公室   | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 14          | 男更衣     | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|             |         |        | G3/250×250×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|             |         |        | G3/140×540×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 15          | 女更衣     | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|             |         |        | G3/250×250×10mm | 块 | 5  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 16          | 配餐      | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 17          | 护士长办公室  | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 18          | 库房      | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 19          | 主任办公室   | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |

|    |           |        |                 |   |    |    |           |
|----|-----------|--------|-----------------|---|----|----|-----------|
| 20 | 女值班室      | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 2  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 21 | 男值班室      | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 22 | 过道        | 回风尼龙滤网 | G3/250×640×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 23 | 示教室       | 回风尼龙滤网 | G3/150×540×10mm | 块 | 2  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/250×250×10mm | 块 | 2  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 24 | 医生办公室     | 回风尼龙滤网 | G3/250×740×10mm | 块 | 2  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/250×250×10mm | 块 | 3  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 四  | 五层 ICU 病房 |        |                 |   |    |    |           |
| 1  | 大厅        | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 5  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×540×10mm | 块 | 7  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 2  | 配置室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 3  | 治疗室       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 4  | 被服间       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 5  | 病人通道      | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 6  | 无菌间       | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 7  | 值班更衣      | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 五  | 二层手术室 A 区 |        |                 |   |    |    |           |
| 1  | 1#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 2  | 2#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 3  | 3#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 8  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 4  | 4#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 10 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 5  | 5#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 六  | 二层手术室 B 区 |        |                 |   |    |    |           |
| 6  | 6#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 7  | 7#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 8  | 8#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 9  | 9#手术室     | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 10 | 10#手术室    | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 11 | 11#手术室    | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|    |           |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1  | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 12 | 通道        | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 3  | 52 | 1 周清洗 1 次 |

|          |                  |        |                 |   |   |    |           |
|----------|------------------|--------|-----------------|---|---|----|-----------|
| 13       | 污物走廊             | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 6 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|          |                  |        | G3/340×740×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 14       | 清洗室              | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 15       | 消毒室              | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 16       | 12#手术室           | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|          |                  |        | G3/340×540×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 17       | 前室               | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 18       | 后室               | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 2 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 19       | 13#手术室           | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|          |                  |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 20       | 14#手术室           | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|          |                  |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 21       | 15#手术室           | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|          |                  |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 22       | 16#手术室           | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|          |                  |        | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 23       | 洁净走廊             | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 2 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 24       | 无菌室              | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 25       | 家属谈话室            | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 26       | 脱包室              | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 27       | 物品间              | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 28       | 走廊               | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 29       | 仪器室              | 回风尼龙滤网 | G3/740×540×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 30       | 污物处理室            | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 31       | 通道               | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 32       | 麻醉物品间            | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 33       | 走廊               | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 2 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 34       | 复苏室              | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 35       | 无菌室              | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 36       | 污物走廊             | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 4 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
|          |                  | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 2 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 37       | 物品存放室            | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 4 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| <b>七</b> | <b>二层手术室 C 区</b> |        |                 |   |   |    |           |
| 38       | 无菌室              | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 2 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 39       | 器械室              | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 40       | 护士站              | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 41       | 半限制区             | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 42       | 隔离手术室通道          | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| <b>八</b> | <b>生活区</b>       |        |                 |   |   |    |           |
| 43       | 值班室              | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 3 | 52 | 1 周清洗 1 次 |
| 44       | 护士长办公室           | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 | 52 | 1 周清洗 1 次 |

|                  |         |           |                 |    |    |            |        |
|------------------|---------|-----------|-----------------|----|----|------------|--------|
| 45               | 会议示教    | 回风尼龙滤网    | G3/240×640×10mm | 块  | 2  | 52         | 1周清洗1次 |
| 46               | 休息室     | 回风尼龙滤网    | G3/140×540×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 47               | 主任办公室   | 回风尼龙滤网    | G3/240×640×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 48               | 医生办公室   | 回风尼龙滤网    | G3/140×540×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 49               | 女医生休息室  | 回风尼龙滤网    | G3/140×540×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 50               | 男医生休息室  | 回风尼龙滤网    | G3/140×540×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
|                  |         |           | G3/240×240×10mm | 块  | 2  | 52         | 1周清洗1次 |
| 51               | 护士办公室   | 回风尼龙滤网    | G3/140×640×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
|                  |         |           | G3/240×240×10mm | 块  | 2  | 52         | 1周清洗1次 |
| 52               | 更衣室     | 回风尼龙滤网    | G3/140×440×10mm | 块  | 5  | 52         | 1周清洗1次 |
|                  |         |           | G3/240×240×10mm | 块  | 5  | 52         | 1周清洗1次 |
|                  |         | 回风尼龙滤网    | G3/140×540×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
|                  |         |           | G3/240×240×12mm | 块  | 7  | 52         | 1周清洗1次 |
| 九                | NICU 病房 |           |                 |    |    |            |        |
| 1                | 奶库      | 回风尼龙滤网    | G3/380×230×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 2                | 洗奶具间    | 回风尼龙滤网    | G3/380×230×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 3                | 缓冲间     | 回风尼龙滤网    | G3/380×230×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 4                | 男更衣     | 回风尼龙滤网    | G3/380×230×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 5                | 女更衣     | 回风尼龙滤网    | G3/380×230×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 6                | 配奶室     | 回风尼龙滤网    | G3/380×230×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 7                | 大厅      | 回风尼龙滤网    | G3/350×350×10mm | 块  | 8  | 52         | 1周清洗1次 |
|                  |         |           | G3/540×350×10mm | 块  | 5  | 52         | 1周清洗1次 |
| 8                | 仪器室     | 回风尼龙滤网    | G3/350×350×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 9                | 配药间     | 回风尼龙滤网    | G3/350×350×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 10               | 放置间     | 回风尼龙滤网    | G3/380×230×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 11               | 缓冲间     | 回风尼龙滤网    | G3/480×280×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 12               | 呼吸道感染区  | 回风尼龙滤网    | G3/350×350×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 13               | 隔离室     | 回风尼龙滤网    | G3/400×250×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
|                  |         | 回风尼龙滤网    | G3/400×250×10mm | 块  | 1  | 52         | 1周清洗1次 |
| 七、机组滤网及粗效过滤器清洗清单 |         |           |                 |    |    |            |        |
| 序号               | 机组编号    | 名 称       | 规 格             | 单位 | 数量 | 每年清洗<br>次数 | 备注     |
| 一                | 静配中心    |           |                 |    |    |            |        |
| 1                | AHU-101 | 新风进口粗效过滤网 | G3/600×500×20mm | 块  | 1  | 104        | 1周清洗2次 |
|                  |         | 板式粗效过滤器   | G4/289×594×95mm | 块  | 1  | 104        | 1周清洗2次 |
|                  |         | 板式粗效过滤器   | G4/594×594×95mm | 块  | 1  | 104        | 1周清洗2次 |
| 2                | AHU-102 | 新风进口粗效过滤网 | G3/600×500×20mm | 块  | 1  | 104        | 1周清洗2次 |
|                  |         | 板式粗效过滤器   | G4/289×594×95mm | 块  | 1  | 104        | 1周清洗2次 |
|                  |         | 板式粗效过滤器   | G4/594×594×95mm | 块  | 1  | 104        | 1周清洗2次 |
| 3                | AHU-103 | 新风进口粗效过滤网 | G3/600×500×20mm | 块  | 1  | 104        | 1周清洗2次 |
|                  |         | 板式粗效过滤器   | G4/594×490×95mm | 块  | 4  | 104        | 1周清洗2次 |

|   |           |         |                 |   |   |     |           |
|---|-----------|---------|-----------------|---|---|-----|-----------|
| 二 | 供应室       |         |                 |   |   |     |           |
| 1 | AHU-1     | 粗效过滤网   | G3/800×500×20mm | 块 | 1 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
|   |           | 板式粗效过滤器 | G4/287×592×46mm | 块 | 5 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
|   |           | 板式粗效过滤器 | G4/595×595×46mm | 块 | 6 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
| 三 | 手术室       |         |                 |   |   |     |           |
| 1 | PAU-01    | 板式粗效过滤器 | G4/595×595×46mm | 块 | 2 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
|   |           |         | G4/595×495×46mm | 块 | 1 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
| 2 | PAU-02    | 板式粗效过滤器 | G4/595×495×46mm | 块 | 2 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
|   |           |         | G4/595×290×46mm | 块 | 1 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
| 3 | PAU-03    | 板式粗效过滤器 | G4/595×290×46mm | 块 | 2 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
|   |           |         | G4/595×595×46mm | 块 | 1 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
| 四 | 二层 ICU 病房 |         |                 |   |   |     |           |
| 1 | PAU-201   | 板式粗效过滤器 | G4/595×495×46mm | 块 | 2 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
|   |           |         | G4/595×290×46mm | 块 | 1 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
| 五 | 五层 ICU 病房 |         |                 |   |   |     |           |
| 1 | AHU-301   | 板式粗效过滤器 | G4/290×595×46mm | 块 | 3 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
| 六 | 新生儿       |         |                 |   |   |     |           |
| 1 | 1 号机组     | 板式粗效过滤器 | G4/585×485×46mm | 块 | 6 | 104 | 1 周清洗 2 次 |
| 2 | 2 号机组     | 板式粗效过滤器 | G4/585×485×46mm | 块 | 6 | 104 | 1 周清洗 2 次 |

## 二、维保内容

1. 净化区域内，每天早上 7 点 30 分前乙方维保人员必须到位，做好区域内运行状况记录，确保净化系统运行正常，温湿度等各项指标达到最佳运行状态，每个月运行记录由甲乙双方签字确认。
2. 净化区域内设备维护保养：净化新风机组、净化循环机组、排风机组、电加湿器、风冷热泵机组、水泵、阀门管路系统、门禁系统、自动门及传递窗（含灯管）。
3. 应急维修：乙方应保证各净化区域的设备正常使用。遇到 PLC 控制器故障时，应采取措施，将自动模式改为手动模式保证系统正常运行，并保证 5～7 天内给予全面恢复。
4. 定期维护保养：
  - 1) 每周对净化设备及空调机房巡视检查一次；
  - 2) 每季度对空调及机房的设备进行全面检查和例行保养一次，包括自控系统、

传动系统的检查；

- 3) 每年清洗净化设备主机外机两次；
- 4) 每周清洗排风口和检修排风机。
5. 过滤器的更换：
  - 1) 更换时间间隔数量见过滤器更换列表，维保期内发现过滤器污染和堵塞时必须及时更换；
  - 2) 维护保养包括高效过滤器、初效过滤器、袋式中效过滤器、回风中效过滤器、排风中效过滤器、密褶式亚高效过滤器的更换，对新风尼龙滤网、回风尼龙滤网、排风尼龙滤网的清洗；
  - 3) 新风机组粗效过滤网必须每周清洗 2 次，粗效过滤器必须 3 个月更换一次，中效过滤器必须每周检查，3 个月必须更换一次，亚高效过滤器必须每年更换；
  - 4) 末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力 160Pa 或已经使用 3 年以上时必须更换，维保期内必须更换不少于一次；
  - 5) 排风机组中效过滤器每年必须更换一次；
  - 6) 回风口过滤网每周清洁一次，每年必须更换一次；
6. 检测：
  - 1) 每年由第三方有资质的单位对净化区域做两次符合国家标准全面检测，并出具合格的检测报告提供给甲方；
  - 2) 每年由乙方进行一次自行检测，项目至少应包括：尘埃粒子检测、压差检测、噪音检测、照度检测等，出具自检报告提供给甲方。